Stilo 1.4 16v Thermostat mit Gehäuse a.u.e. 1088C30

Ausbau (Wiedereinbau)

Das Fahrzeug auf die Hebebühne fahren.

- **5530B56 DECKEL DES BATTERIEKORBS - AuE..**

Minuspol der Batterie abklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
-	Batterie	**A1**

- **7055B54 untere Motorabdeckung / Schutz a.u.e.**

- **1048A32 Schlauch Luftfilter zum Ansaugkrümmer a.u.e.**

Gültig für Versionen mit:Klimaanlage

1. Die Mutter (1a) lösen und den Haltebügel (1b) der Leitung vom Kompressor zum Expansionsventil zur Seite schieben.



1. Elektrischen Anschluß vom Motorkühlmitteltemperatursensor abklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	Kühlmitteltemperaturgeber	**K36**

2. Kühlmittelzu- und -rücklaufstutzen vom Kühler trennen.

Austretende Kühlflüssigkeit in einem geeigneten Behälter auffangen.

3. Vom Thermostat die Kühlmittelrücklaufleitung zum Kühlmittelvorratsbehälter abnehmen.

4. Kühlmittelzuleitung zur Heizung vom Thermostat trennen.

5. Kühlmittelrücklaufstutzen zur Wasserpumpe vom Thermostat trennen.

6. Die Schraube (6a) herausschrauben und den Kabelhaltebügel (6b) zur Seite schieben.

7. Die Muttern (7a) abschrauben und die Thermostatgruppe (7b) komplett mit Dichtung entfernen.

Wiedereinbau (Ausbau)

Thermostatgruppe komplett mit Dichtung in ihrem Sitz einbauen und mit den betreffenden Muttern mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen

	Befestigung	Bauteil	Ø	Wert (daNm)

-	Mutter	THERMOSTAT	M8	(Seite Zylinderkopf) 2,1 - 2,6

Kabelhaltebügel in seinen Sitz einbauen und am Thermostat mit der betreffenden Schraube befestigen.

Kühlmittelrücklaufstutzen zur Wasserpumpe an den Thermostat anschließen.

Kühlmittelzulaufleitung zur Heizung an das Thermostat anschließen.

Kühlmittelrücklaufleitung zum Kühlmittelvorratsbehälter an den Thermostat anschließen.

Die Kühlmittelzu- und -rücklaufstutzen zum Kühler an den Thmermostat anschließen.

Den Temperatursensor für Kühlflüssigkeit anschließen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
1	Kühlmitteltemperaturgeber	**K36**

- **1048A32 Schlauch Luftfilter zum Ansaugkrümmer a.u.e.**

- **7055B54 untere Motorabdeckung / Schutz a.u.e.**

Minuspol der Batterie anklemmen.

	Bezeichnung	Steckverbinder
-	Batterie	**A1**

Gültig für Versionen mit:Klimaanlage

Die Leitung vom Kompressor zum Expansionsventil in Position bringen und mit der Mutter befestigen.

- **5530B56 DECKEL DES BATTERIEKORBS - AuE..**

Motorkühlung mit der vorgeschriebenen Flüssigkeit nachfüllen.

	Typ	Bauteil	Bezeichnung	Menge.
-	Flüssigkeit	THERMOSTAT	PARAFLU 11	-

Das Fahrzeug von der Hebebühne fahren.